

## 【モバイルバッテリーを蓄電する】

- 1 付属のUSBケーブルをmicroUSBポートに接続します。
- 2 パソコンもしくはコンセント(別売USB-ACアダプタ使用)に接続してください。
- 3 ライトが点滅し蓄電が開始されます。

**満充電の目安** 約6時間(1Aでの蓄電の場合) 約12時間(0.5Aでの蓄電の場合)

## 【スマホ・タブレット等を充電する】

- 1 充電したい機器のUSB充電ケーブルをUSBポートに接続してください。
- 2 ライトが点滅し充電が開始されます。

※蓄電しながらの充電はおやめください(本製品が高温になる場合がございます)。 ※入力1Aを超える機器には1Aまでの充電しかできません。  
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。 ※長期保存の場合は満充電を避けてください。

## 【電池残量を確認する】

充電や蓄電時のライトの点滅回数で  
バッテリー残量が確認できます。

点 灯 : 満充電です。(蓄電時のみ)  
4回点滅: 電池残量は満充電寸前です。  
3回点滅: 電池残量は充分ある状態です。  
2回点滅: 電池残量は中程度です。  
1回点滅: 電池残量が少なくなっています。蓄電してください。

## 【製品仕様】

容量: 4000mAh 出力電圧: 最大:5V 1000mA 入力電圧(microUSB):5V

●本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れしないでください。また、加熱したりしないでください。●本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。●プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用または放置しないでください。●本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。●濡れた手で本製品に触れないでください。●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。●お子様が使用する場合には、取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。●プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。●動作環境内(0℃~40℃)でお使いください。●次の場所でご使用しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品および使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。(強い磁界が発生するところ・静電気が発生するところ・温度、湿度が本製品および使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える。または結露するところ・振動が発生するところ・平らでないところ・直射日光が当たるところ・火気の周辺、または熱気のもるところ・漏電または漏水の危険があるところ) ●仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。●携帯電話、スマートフォン、タブレットによっては充電できない場合があります。

## 【モバイルバッテリーを蓄電する】

- 1 付属のUSBケーブルをmicroUSBポートに接続します。
- 2 パソコンもしくはコンセント(別売USB-ACアダプタ使用)に接続してください。
- 3 ライトが点滅し蓄電が開始されます。

**満充電の目安** 約6時間(1Aでの蓄電の場合) 約12時間(0.5Aでの蓄電の場合)

## 【スマホ・タブレット等を充電する】

- 1 充電したい機器のUSB充電ケーブルをUSBポートに接続してください。
- 2 ライトが点滅し充電が開始されます。

※蓄電しながらの充電はおやめください(本製品が高温になる場合がございます)。 ※入力1Aを超える機器には1Aまでの充電しかできません。  
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。 ※長期保存の場合は満充電を避けてください。

## 【電池残量を確認する】

充電や蓄電時のライトの点滅回数で  
バッテリー残量が確認できます。

点 灯 : 満充電です。(蓄電時のみ)  
4回点滅: 電池残量は満充電寸前です。  
3回点滅: 電池残量は充分ある状態です。  
2回点滅: 電池残量は中程度です。  
1回点滅: 電池残量が少なくなっています。蓄電してください。

## 【製品仕様】

容量: 4000mAh 出力電圧: 最大:5V 1000mA 入力電圧(microUSB):5V

●本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れしないでください。また、加熱したりしないでください。●本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。●プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用または放置しないでください。●本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。●濡れた手で本製品に触れないでください。●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。●お子様が使用する場合には、取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。●プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。●動作環境内(0℃~40℃)でお使いください。●次の場所でご使用しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品および使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。(強い磁界が発生するところ・静電気が発生するところ・温度、湿度が本製品および使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える。または結露するところ・振動が発生するところ・平らでないところ・直射日光が当たるところ・火気の周辺、または熱気のもるところ・漏電または漏水の危険があるところ) ●仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。●携帯電話、スマートフォン、タブレットによっては充電できない場合があります。

## 【モバイルバッテリーを蓄電する】

- 1 付属のUSBケーブルをmicroUSBポートに接続します。
- 2 パソコンもしくはコンセント(別売USB-ACアダプタ使用)に接続してください。
- 3 ライトが点滅し蓄電が開始されます。

**満充電の目安** 約6時間(1Aでの蓄電の場合) 約12時間(0.5Aでの蓄電の場合)

## 【スマホ・タブレット等を充電する】

- 1 充電したい機器のUSB充電ケーブルをUSBポートに接続してください。
- 2 ライトが点滅し充電が開始されます。

※蓄電しながらの充電はおやめください(本製品が高温になる場合がございます)。 ※入力1Aを超える機器には1Aまでの充電しかできません。  
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。 ※長期保存の場合は満充電を避けてください。

## 【電池残量を確認する】

充電や蓄電時のライトの点滅回数で  
バッテリー残量が確認できます。

点 灯 : 満充電です。(蓄電時のみ)  
4回点滅: 電池残量は満充電寸前です。  
3回点滅: 電池残量は充分ある状態です。  
2回点滅: 電池残量は中程度です。  
1回点滅: 電池残量が少なくなっています。蓄電してください。

## 【製品仕様】

容量: 4000mAh 出力電圧: 最大:5V 1000mA 入力電圧(microUSB):5V

●本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れしないでください。また、加熱したりしないでください。●本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。●プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用または放置しないでください。●本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。●濡れた手で本製品に触れないでください。●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。●お子様が使用する場合には、取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。●プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。●動作環境内(0℃~40℃)でお使いください。●次の場所でご使用しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品および使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。(強い磁界が発生するところ・静電気が発生するところ・温度、湿度が本製品および使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える。または結露するところ・振動が発生するところ・平らでないところ・直射日光が当たるところ・火気の周辺、または熱気のもるところ・漏電または漏水の危険があるところ) ●仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。●携帯電話、スマートフォン、タブレットによっては充電できない場合があります。

## 【モバイルバッテリーを蓄電する】

- 1 付属のUSBケーブルをmicroUSBポートに接続します。
- 2 パソコンもしくはコンセント(別売USB-ACアダプタ使用)に接続してください。
- 3 ライトが点滅し蓄電が開始されます。

**満充電の目安** 約6時間(1Aでの蓄電の場合) 約12時間(0.5Aでの蓄電の場合)

## 【スマホ・タブレット等を充電する】

- 1 充電したい機器のUSB充電ケーブルをUSBポートに接続してください。
- 2 ライトが点滅し充電が開始されます。

※蓄電しながらの充電はおやめください(本製品が高温になる場合がございます)。 ※入力1Aを超える機器には1Aまでの充電しかできません。  
※使用後は本体から接続ケーブルを外して下さい。 ※長期保存の場合は満充電を避けてください。

## 【電池残量を確認する】

充電や蓄電時のライトの点滅回数で  
バッテリー残量が確認できます。

点 灯 : 満充電です。(蓄電時のみ)  
4回点滅: 電池残量は満充電寸前です。  
3回点滅: 電池残量は充分ある状態です。  
2回点滅: 電池残量は中程度です。  
1回点滅: 電池残量が少なくなっています。蓄電してください。

## 【製品仕様】

容量: 4000mAh 出力電圧: 最大:5V 1000mA 入力電圧(microUSB):5V

●本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れしないでください。また、加熱したりしないでください。●本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。●プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用または放置しないでください。●本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。●濡れた手で本製品に触れないでください。●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。●お子様が使用する場合には、取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。●プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。●動作環境内(0℃~40℃)でお使いください。●次の場所でご使用しないでください。感電、火災の原因となったり、本製品および使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。(強い磁界が発生するところ・静電気が発生するところ・温度、湿度が本製品および使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える。または結露するところ・振動が発生するところ・平らでないところ・直射日光が当たるところ・火気の周辺、または熱気のもるところ・漏電または漏水の危険があるところ) ●仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。●携帯電話、スマートフォン、タブレットによっては充電できない場合があります。